



Managementsystem

# Technisches Datenblatt: T13 X- Large

Gültig

von: 19.02.01

bis:

## Trittzahl und Federspannung für T13

	9 Tritt	10 Tritt	11 Tritt	12 Tritt	13 Tritt	14 Tritt	Trittneigung
Raumhöhe	215	245	268	290	317	340	3°\ zurück
Grund	148	160	178	190	204	214	
Raumhöhe	210	240	260	285	308	330	0,5°\ zurück
Grund	146	158	174	186	200	211	
Raumhöhe	205	235	255	280	301	325	2° / zurück
Grund	145	156	172	184	197	209	
Raumhöhe	200	230	250	275	296	318	3,5°\zurück 2,5°\ vor
Grund	143	154	170	182	195	205	
Raumhöhe		225	246	267	291	311	1°\ vor
Grund		152	167	177	193	203	
Raumhöhe		220	240	261	285	306	1°\ vor
Grund		150	164	175	191	200	

9 Tritt Feder 450 lg	5+6 Tritt
10 Tritt Feder 410 lg / 1+1 Glied	5+6 Tritt
11 Tritt Feder 410 lg / ohne Glied	5+6 Tritt
12 Tritt Feder oben 450 lg /3+3 Glieder unten 450 lg /2+2 Glieder	4+5 Tritt 6+7 Tritt
13 Tritt Feder oben 450 lg / ohne Glied unten 450 lg / ohne Glied	4+5 Tritt 6+7 Tritt
14 Tritt Feder oben 410 lg / ohne Glied unten 410 lg / ohne Glied	4+5 Tritt 6+7 Tritt