

Hinweis zur regelmäßigen Belüftung von Dachbodentreppen

Um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer Ihrer Dachbodentreppe zu gewährleisten, sollte diese regelmäßig geöffnet und gelüftet werden.

Wir empfehlen, die Dachbodentreppe mindestens 2-mal pro Woche vollständig zu öffnen. Dadurch kann ein Luftaustausch stattfinden und mögliche Feuchtigkeitsbildung im Bereich der Treppe, der Lukenkonstruktion und des Dachraums reduziert werden.

Bitte achten Sie besonders in der kalten Jahreszeit sowie bei hoher Luftfeuchtigkeit darauf, die Dachbodentreppe regelmäßig zu lüften. So können Kondenswasserbildung, Materialverzug oder andere feuchtigkeitsbedingte Schäden vermieden werden.

Hinweis zur regelmäßigen Schmierung der Dachbodentreppe

Um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer Ihrer Dachbodentreppe zu gewährleisten, sollten die beweglichen Teile mindestens einmal pro Jahr geölt werden. Dazu zählen insbesondere bewegliche Gelenke, Scharniere und Lagerpunkte. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes, säurefreies Schmiermittel, und tragen Sie dieses sparsam auf.

Überschüssiges Öl sollte nach dem Auftragen mit einem trockenen Tuch entfernt werden, um Verschmutzungen oder Tropfenbildung zu vermeiden.

Hinweis zur regelmäßigen Kontrolle und zum Nachziehen der Befestigungen

Überprüfen Sie mindestens einmal jährlich alle Schraubverbindungen und Befestigungspunkte auf korrekten Sitz.

Schrauben und Befestigungselemente müssen grundsätzlich fest sitzen. An beweglichen Verbindungsstellen muss jedoch die leichte Freigängigkeit der beweglichen Teile erhalten bleiben.

2026	✓
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	
2034	
2035	
2036	

